

사용 설명서

사용 시 주의 사항

Speed Wi-Fi DOCK 5G 01

전파법에 따른 특정 무선 장비에 대한 기술 표준 적합 인증 취득
전기통신사업법에 따른 기술 표준 적합 인증 취득

Speed Wi-Fi DOCK 5G 01을 구매해 주셔서 감사합니다.
Speed Wi-Fi DOCK 5G 01은 모바일 라우터 본체와 독으로 구성된 제품입니다.
이 설명서에서 모바일 라우터 본체는 ‘Speed Wi-Fi 본체’로, 독(dock)은 ‘독’으로 지칭합니다.
제품을 사용하기 전에 ‘사용 시 주의 사항’(본 설명서의 ‘안전 예방 조치(업수)’를 읽고 올바르게 사용하십시오.
‘保証書’(보증서)(일본어)는 함께 제공된 ‘ご利用にあたっての注意事項’(사용 시 주의 사항)에 기재되어 있습니다.

본 설명서에서 사용되는 금지 및 제한을 나타내는 아이콘에 대한 설명

주의 사항

·AC 어댑터(별매) 또는 USB 케이블(시판)에 연결한 상태에서 케이블을 Speed Wi-Fi 본체에 감지 마십시오. 플러그에 과도한 힘이 계속 가해지면 고장이 날 수 있습니다.



케이블을 본체에 감지 말고 분리하십시오.

·본 제품은 방수 기능이 없습니다. 물에 젖거나 습기로 인해 고장이 날 수 있으므로 취급 시 충분히 주의해 주시기 바랍니다.

본 제품 사용에 관하여

- 제품이 오작동한다고 보기 전에 ‘설치 가이드’의 ‘문제 해결’에서 증상을 확인하십시오.
- 본 제품의 제품 펌웨어에서 제공되는 ‘取扱説明書 詳細版’(전체 사용 설명서)(일본어)에서 ‘故障とお考えになる前に’(문제 해결)도 확언해 주십시오.
- https://www.cpspeed.co.jp/s_products/cps01/ (일본어로만 제공)
‘取扱説明書 詳細版’(전체 사용 설명서) (일본어)은 UQ WiMAX 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
- https://www.uqwimax.jp/wimax/support/guide/manual_download/ (일본어로만 제공)
- 본 제품을 사용하여 통신할 때는 몸에서 최소 1.5cm 이상 거리를 유지하고 사이에 금속 물체를 두지 마십시오.
- 신호가 도달하지 않는 곳(예: 터널, 지하)은 서비스 지역 내라도 통신이 불가능합니다. 수신 상태가 좋지 않은 곳에서도 통신이 불가능할 수 있습니다. 통신 중에 수신 상태가 좋지 않은 곳으로 이동하면 통신이 중단될 수 있습니다.
- 본 제품은 전파를 사용하므로 제3자에 의한 통신 감청 가능성을 완전히 배제할 수 없습니다. (그러나 5G, LTE, WiMAX 2+ 시스템은 안전한 통신 암호화 및 비밀 유지 기능을 제공합니다.)
- 본 제품을 해외에서 사용할 수 있는지에 관한 정보는 계약한 통신사에 문의하십시오. 또한 본 제품을 해외에서 사용하는 경우 해당 국가/지역의 법률 및 규정과 같은 조건을 확인하십시오.
- 본 제품은 전파법에 따른 무선국이므로 전파법에 따라 점검을 위해 제품을 일시적으로 제조하도록 요청할 수 있습니다.
- 사용 중인 제품의 IMEI 정보는 ‘제품 유지보수’ 및 ‘사용 조건 파악’을 위해 통신사에 자동으로 전송됩니다.
- 회사는 지진, 뇌뢰, 폭풍, 홍수, 기타 자연 재해와 화재, 제3자의 행위, 기타 사고, 고객의 고의, 조작 실수, 회사의 책임이 아닌 기타 이상 조건에서의 사용으로 인해 발생한 모든 피해 또는 소득 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 회사는 제품 사용 또는 사용 불능으로 인해 발생하는 모든 부수적 손해(가족 내용의 변경/소실, 사업 소득 손실, 사업 중단 등)에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 회사는 ‘사용 설명서’에 기록된 내용을 준수하지 않아 발생하는 모든 피해 또는 소득 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 회사는 예를 들어 회사와 관련이 없는 연결 기기 또는 소프트웨어 조합으로 인한 오작동으로 발생하는 모든 피해 또는 소득 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 설정 및 기타 저장된 데이터는 제품의 결함, 수리 또는 기타 취급으로 인해 때때로 변경되거나 손실될 수 있습니다. 회사는 데이터 손실로 인한 피해 또는 소득 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 중요한 데이터의 사본은 PC의 하드 디스크 등에 보관할 것을 권장합니다. 결함이나 오작동의 원인이 무엇이든 회사는 저장된 데이터의 변경이나 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품에 저장된 내용은 사고, 고장, 수리 또는 취급 부주의로 인해 변경되거나 손실될 수 있습니다. 중요한 내용은 사본을 반드시 보관하십시오. 회사는 변경 또는 손실된 내용에 대한 피해 또는 소득 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품은 디스플레이에 액정을 사용하지만, 주변 온도가 낮을 때 디스플레이 응답 속도가 느려질 수 있으나, 이는 액정의 특성이며 오작동이 아닙니다. 디스플레이 응답 속도는 실온에서 정상으로 돌아옵니다.
- 제품에 사용된 디스플레이는 고정밀 기술을 사용하여 만들어졌지만 일부 픽셀(도트)은 항상 켜져 있거나 꺼져 있을 수 있습니다. 이는 오작동이 아닙니다.
- 제품을 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 환경을 보호하고 자원을 효과적으로 사용할 수 있도록 필요한 제품(용수 제품 포함)을 수거하는 데 협조해 주십시오.

* 본 설명서에서 사용되는 ‘회사’라는 용어는 사용자가 계약한 통신사와 제조업체(CPSpeed CO.,LTD.)를 나타냅니다.
©연결된 기기의 운영 체제 사양이 변경되거나 서비스가 변경/중요되면 일부 기능을 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
©사용 설명서의 전체 또는 일부를 무단 복제하는 것은 금지되어 있습니다.
©사용 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
©사용 설명서의 내용에 대해서는 최선을 다하였지만, 궁극한 점이 있거나 누락된 부분을 발견한 경우 계약한 통신사에 문의하여 주십시오.

안전 예방 조치(업수)

■본 제품을 사용하기 전에 올바른 사용을 위해 안전 예방 조치(업수)를 주의 깊게 읽어 주십시오.

■여기에 표시된 안전 예방 조치에는 재산 피해 및/또는 사용자 본인이나 타인의 부상을 방지하기 위한 정보가 포함되어 있으며 반드시 준수해야 합니다.

■다음 범주의 기호는 잘못 사용하거나 제공된 정보를 준수하지 않을 경우 발생할 수 있는 손상 또는 부상 수준을 나타냅니다.

| | |
|---|---|
|  | 이 기호는 부적절한 사용으로 인해 사망 또는 중상 ^(*) 이 발생할 수 있는 잠재적이고 심각한 위험을 나타냅니다. |
|  | 이 기호는 부적절한 사용으로 인해 사망 또는 중상 ^(*) 이 발생할 가능성이 있음을 나타냅니다. |
|  | 이 기호는 부적절한 사용으로 인해 경상 ^(**) 또는 물리적 손상 ^(**) 이 발생할 가능성이 있음을 나타냅니다. |

*1 중상: 시력 상실, 부상, 화상(고온 및 저온), 감전, 굴절, 중독 후유증이 있는 부상 등과 치료를 위해 입원해야 하거나 외래 환자로서 장기간 통원해야 하는 부상을 말합니다.

*2 경상: 치료를 위해 병원에 입원해야 하거나 외래 환자로서 장기간 통원해야 할 필요가 없는 부상, 화상(고온 및 저온), 감전 등을 말합니다.

*3 물리적 손상: 건물, 가구, 가족 또는 반려동물 등에 대한 장기적인 피해를 말합니다.

■ 본 설명서에서 사용되는 금지 및 제한을 나타내는 아이콘에 대한 설명

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  | 허용되지 않는 행동을 나타냅니다. |  | 작은 손으로 취급하는 것이 허용되지 않음을 나타냅니다. |
|  | 분해가 허용되지 않음을 나타냅니다. |  | 지시에 따른 행동 제한을 나타냅니다.(반드시 해야 하는 행동). |
|  | 제품이 젖을 가능성이 있는 장소에서 사용하거나 제품이 젖게 두는 것이 허용되지 않음을 나타냅니다. |  | 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아야 함을 나타냅니다. |

Speed Wi-Fi 본체, 내장 배터리, 독, 충전 장비, SIM 카드, 관련 부속품에 대한 공통 주의 사항

⚠ 위험

- 고온이나 열이 축적되는 곳에서 제품을 사용하거나 보관하거나 방지하지 마십시오(예: 화기 옆, 히터 근처, 따뜻한 코타츠나 침구 아래, 직사광선 아래, 폭염 속 자동차 안). 화재, 화상, 부상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 제품을 전자레인지, IH 쿠킹 히터와 같은 조리 기구 또는 압력솥과 같은 고압 용기 내부나 근처에 두지 마십시오. 화재, 화상, 부상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 올이나 기타 액체(음료수, 담, 바닷물, 반려동물의 소변 등)가 연결 단자에 들어가거나 적셔지지 않도록 하십시오. 또한 물에 젖은 상태 또는 욕실, 가슴기 주변과 같이 제품이 물에 닿을 수 있는 곳에서는 충전하지 마십시오. 내장 배터리가 손상되면 화재, 화상 또는 부상이 발생할 수 있습니다.

- 제품을 구부리거나 부수지 말고 과도한 압력을 가하지 마십시오. 특히 우 주머니에 넣어 가지고 다닐 때는 물건 사이에 부딪히거나 눌러지 않도록 주의하십시오. * 다음과 같은 상황에서는 주의하십시오.
* 바지나 치마 주머니에 제품을 넣은 채로 앉거나 끄고지고 앉을 경우
* 켈트 주머니에 제품을 넣은 상태에서 문이나 자동차 문을 닫거나 제품이 문에 끼인 경우
* 바닥 또는 스파, 침대, 쿠션 등 부드러운 물건 위에 두었다가 제품을 밟아버린 경우
* 기차나 버스의 좌석 사이로 제품을 밀어 넣어 버린 경우

- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 화재, 화상, 부상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 제품의 내장 배터리를 분리하려고 하지 마십시오.

- 화재, 화상 또는 부상이 발생할 수 있습니다.

- 제품의 뒷면 커버는 분리할 수 없습니다. 분리하려고 시도하지 마십시오. 또한 내장 배터리가 부풀어 제품이 부풀어 올라도 제품의 뒷면 커버를 분리하려고 시도하거나 과도하게 누르지 마십시오. 화재, 화상 또는 부상이 발생할 수 있습니다.

- 회사에서 지정된 옵션 부속품만 사용하십시오. 지정되지 않은 부속품을 사용하거나 제조업체, 리셀러 또는 사양을 알 수 없는 부속품을 사용하면 화재, 화상, 부상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 제품을 떨어뜨리거나 밟거나 던지는 등 강한 힘, 충격 또는 진동에 노출시키지 마십시오.

- 제품, 부상 또는 부상이 발생할 수 있습니다. 이물질이 예기치 않게 제품에 들어간 경우 제품의 전원을 끄고 가입한 통신사에 문의하십시오.

- 일정 시간이 지나도 충전이 완료되지 않으면 충전을 중단하십시오. 과충전 등으로 인해 화재, 화상, 부상 등이 발생할 수 있습니다.

- 가연성 가스가 있을 수 있는 곳이나 먼지가 발생하는 곳에 들어가기 전에 제품을 끄십시오. 그렇게 하려면 배터리 충전을 중단해야 합니다. 가연성 가스 등이 발화하여 폭발, 화재 등이 발생할 수 있습니다.

- 주요소 등에서 사용하는 경우 해당 시설의 지침을 따르십시오. 주요소 등에서 제품을 충전하지 마십시오. 또한 주요소 등에서 제품을 사용하는 경우 어디든지 않도록 주의하고 특히 주유하는 동안에는 사용하지 마십시오. 가연성 가스 등이 발화하여 폭발, 화재 등이 발생할 수 있습니다.

- 작동, 충전, 보관 중에 이상한 냄새, 이상 소음, 연기 발생, 과열, 변색, 변형 등 제품에 이상이 발견되면 다음 조치를 주의 깊게 수행하십시오.
• 지정된 충전 장비(별매)의 플러그를 전원 콘센트에서 뽑으십시오.
• 제품을 끄십시오.

위의 지침을 따르지 않으면 화재, 화상, 부상 또는 감전이 발생할 수 있습니다. 이상한 냄새, 이상 소음, 연기 발생, 과열, 변색, 변형 등 제품에 이상이 발견되면 가입한 통신사에 문의하십시오.

⚠ 주의

- 제품이 손상된 상태에서는 사용하지 마십시오. 화재, 화상 또는 부상이 발생할 수 있습니다.

- 불안정하거나 경사진 단에 제품을 두지 마십시오. 제품이 떨어져 다칠 수 있습니다.

- 습도가 매우 높거나 먼지가 많거나 온도가 높은 곳에서 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오. 화재, 화상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 어린이가 제품을 사용하는 경우, 부모나 보호자가 적절한 지침을 제공하여 잘못된 방식으로 제품을 사용하지 않게 해야 합니다. 그렇지 않으면 실수로 삼키거나 부상은 감전이 발생할 수 있습니다.

- 제품을 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 반려동물에게서 멀리 두십시오. SIM 트레이, SIM 분리 도구 (동봉)와 같은 작은 부품을 보관할 때는 주의를 기울이십시오. 그렇지 않으면 실수로 삼키거나 부상은 감전이 발생할 수 있습니다.

- 제품을 계속 사용하거나 충전하면 매우 뜨거워질 수 있으니 주의하십시오. 또한, 옷 주머니에 넣어두거나 잠들 때 제품이 의도치 않게 장시간 신체에 닿지 않도록 주의하십시오. 제품, 내장 배터리, 지정된 충전 장비(별매)는 데이터를 전송하거나 충전하는 등 지속해서 사용하면 뜨거워질 수 있습니다. 장시간 뜨거운 부분에 직접 접촉하면 신체 상태에 따라 피부 발적, 가려움증, 발진, 저온 화상 등이 발생할 수 있습니다.

본 설명서에서 사용되는 금지 및 제한을 나타내는 아이콘에 대한 설명

Speed Wi-Fi 본체

⚠ 위험

- 제품을 가열하거나 불 속에 던지지 마십시오. 화재, 화상 또는 부상이 발생할 수 있습니다.

- 날카로운 물건(못 등을)을 제품에 박거나 딱딱한 물건(망치 등)으로 두드리거나 밟는 등 과도한 힘을 가하지 마십시오. 화재, 화상 또는 부상이 발생할 수 있습니다.

- 제품 내부 물질이 눈이나 입에 들어간 경우 바로 깨끗한 물로 씻어낸 후 즉시 의사와 상담하십시오. 그렇지 않으면 제품 내부 물질의 영향으로 실명, 건강 문제 등이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 올이나 기타 액체(음료수, 담, 바닷물, 반려동물 소변 등), 금속류(커패시터, 스테이플러 등), 가연성 물질 등이 제품의 USB 포트나 SIM 카드 슬롯에 들어가지 않도록 주의하십시오. 또한 SIM 카드 삽입 위치와 방향을 확인하여 잘못 삽입하지 않도록 하십시오. 화재, 화상, 부상 또는 감전이 발생할 수 있습니다. 이물질이 예기치 않게 제품에 들어간 경우 제품의 전원을 끄고 가입한 통신사에 문의하십시오.

- 비행기 탑승 전에 제품을 끄십시오. 비행기 안에서는 모바일 기기를 사용하는 것이 제한됩니다. 항공사의 지시를 따르십시오. 전파는 비행기의 전자 장비에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 기내 모바일 기기 사용 관련 금지 행위는 법에 따라 처벌될 수 있습니다.

- 의료 기관의 시설 내 모바일 기기 사용에 관한 지침을 따르십시오. 사용이 금지된 장소에서는 제품을 끄십시오. 전파는 전자 기기나 전자 장비에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

- 전자 의료 장비를 착용하고 있는 사용자는 해당 전자 의료 장비 제조업체 또는 소매업체에 문의하여 전파의 영향에 대한 정보를 얻으십시오. 제품의 전파는 전자 의료 장비에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다.

- 고정밀 제어장치 또는 약한 신호를 사용하는 전자 기기나 장비 근처에서는 제품의 전원을 끄십시오. 전파는 전자 기기의 작동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. * 주의해야 할 전자 기기 또는 장비는 보정기, 이식형 심박조율기, 이식형 제세동기, 기타 전자 의료 장비, 기타 자동 제어 기기 또는 장비 등입니다. 이식형 심박조율기, 이식형 제세동기 또는 기타 전자 의료 장비를 사용 중인 경우 전자 의료 장비 제조업체 또는 소매업체에 문의하여 전파가 작동에 영향을 미칠 수 있는지 확인하십시오.

- 디스플레이가 깨진 경우 제품의 깨진 부분이나 노출된 내부 부품에 주의하십시오. 손상되거나 노출된 부품을 만지면 화상, 부상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 내장 배터리에서 액체가 새거나 이상한 냄새가 나는 경우 즉시 사용을 중단하고 제품을 불에서 멀리 옮기십시오. 새어 나온 액체가 발화하여 화재나 파열을 일으킬 수 있습니다.

- 반려동물이 제품을 물지 않도록 주의하십시오. 내장 배터리가 발화, 파열, 과열되거나 액체가 누출되면 화재, 화상 또는 부상이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 디스플레이가 손상되어 내부 물질이 새어나온 경우는 얼굴, 손 등의 피부와 옷 등에 묻지 않도록 주의하십시오.

- 제품을 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 내부 물질이 눈이나 입 등에 들어가거나 피부나 옷에 닿은 경우 즉시 깨끗한 흐르는 물로 해당 부위를 씻어내십시오. 물질이 눈이나 입 등에 들어간 경우 해당 부위를 씻어내고 즉시 의사와 상담하십시오.

- 제품을 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 화재, 화상 또는 부상이 발생할 수 있습니다. 또한 환경 파괴의 원인이 될 수 있습니다. 제품이 필요 없어진 경우는 판매점이나 다른 곳에서 재활용하거나 해당 지역의 지침에 따라 재활용하십시오.

- 내장 배터리의 내부 물질이 새어나온 경우는 얼굴, 손 등의 피부와 옷 등에 묻지 않도록 주의하십시오. 눈이나 피부에 손상을 입을 수 있습니다. 내부 물질이 눈이나 입 등에 들어가거나 피부나 옷에 닿은 경우 즉시 깨끗한 흐르는 물로 해당 부위를 씻어내십시오. 물질이 눈이나 입 등에 들어간 경우 해당 부위를 씻어내고 즉시 의사와 상담하십시오.

- SIM 카드를 분리할 때는 SIM 카드 분리 도구 (동봉)의 끝부분에 주의하십시오. 손가락이나 다른 신체 부위가 다칠 수 있습니다. SIM 카드 분리 도구 (동봉)의 끝부분을 만지면 다칠 수 있습니다.

- 자동차 안에서 제품을 사용하려면 사용하기 전에 자동차 제조업체 또는 딜러에 문의하여 자동차 장치가 전파에 어떤 영향을 받는지 확인하십시오. 제품의 전파는 일부 차량 모델의 전자 장비에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 즉시 제품 사용을 중단하십시오.

- 제품 사용으로 인해 피부 문제가 발생하면 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오. 사용자의 신체 상태에 따라 가려움증, 발진, 습진 또는 기타 증상이 나타날 수 있습니다. 제품의 다양한 부품에 사용된 재료에 대한 설명은 오른쪽의 ‘재료명세표’를 참조하십시오.

- 디스플레이는 적당히 밝은 곳에서 일정 거리를 두고 보십시오. 어두운 곳이나 가까이서 보면 시력 저하 등이 일어날 수 있습니다.

■ 독, 충전 장비

⚠ 위험

- 제품을 가열하거나 불 속에 던지지 마십시오. 화재, 화상 또는 부상이 발생할 수 있습니다.

- 반드시 지정된 기간만 사용하십시오. 다른 기기를 독은 사용하지 않습니다. 지정된 기기 이외의 기기를 사용하면 과열, 화재, 파열, 오작동 또는 누출이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 케이블이 손상된 경우 지정된 충전 장비(별매) 또는 USB 케이블(시판)을 사용하지 마십시오. 화재, 화상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 천둥 소리가 들리면 지정된 충전 장비(별매) 또는 USB 케이블(시판)을 만지지 마십시오. 감전이 발생할 수 있습니다.

- 욕실과 같은 습기가 많은 곳에서 지정된 충전 장비(별매), 독 또는 USB 케이블(시판)을 사용하지 마십시오. 화재, 화상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 제품에 연결된 지정된 충전 장비(별매)가 전원 콘센트에 연결된 상태에서 연결 단자를 단락시키지 마십시오. 또한, 연결 단자는 손가락, 손, 신체 어느 부위로도 만지지 마십시오. 화재, 화상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 지정된 충전 장비(별매)의 케이블 또는 USB 케이블(시판) 위에 무거운 물건을 올려놓지 말고, 케이블을 잡아당기는 등 케이블에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 화재, 화상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 지정된 충전 장비(별매)를 전원 콘센트에 꽂거나 뽑 때 금속 끈이나 기타 금속류가 충전 장비에 닿지 않게 하십시오. 화재, 화상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 지정된 충전 장비(별매)와 함께 전압 변환기(해외여행에 사용하는 변환기 등)를 사용하지 마십시오. 화재, 과열 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 지정된 충전 장비(별매)를 제품에 연결한 연결 부분에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 화재, 화상, 부상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 젖은 손으로 지정된 충전 장비(별매)의 케이블이나 USB 케이블(시판), 연결 단자, 전원 플러그, 독 등을 만지지 마십시오. 화재, 화상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 반려동물이 제품을 물지 않도록 주의하십시오. 내장 배터리가 발화, 파열, 과열되거나 액체가 누출되면 화재, 화상 또는 부상이 발생할 수 있습니다.

- 지정된 전원 장치와 전압을 사용하십시오. 또한, 해외에서는 해외에서 사용할 수 있는 충전 장비(시판)를 사용하여 제품을 충전하십시오. 잘못된 전원 장치나 전압을 사용하면 화재, 화상 또는 감전이 발생할 수 있습니다. 지정된 충전 장비(별매): 100V AC(가정용 AC 전원 콘센트에만 연결) 해외에서 사용할 수 있는 충전 장비(시판): 100~240V AC(가정용 AC 전원 콘센트에만 연결)

- 지정된 충전 장비(별매) 전원 플러그 또는 연결 단자에 묻은 먼지를 닦아내십시오. 먼지가 있는 상태에서 사용하면 화재, 화상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 지정된 충전 장비(별매)를 전원 콘센트에 연결할 때는 단단히 꽂으십시오.

- 불안정하게 꽂으면 화재, 화상 또는 감전이 발생할 수 있습니다. 불안전하게 꽂으면 화재, 화상 또는 감전이 발생할 수 있습니다. 불안전하게 꽂으면 화재, 화상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 지정된 충전 장비(별매) 또는 USB 케이블(시판)을 제품에 연결하거나 분리할 때는 케이블을 잡아당기는 등 과도한 힘을 가하지 말고 연결 단자에 똑바로 꽂거나 뽑으십시오. 잘못 분리하면 화재, 화상, 부상은 감전이 발생할 수 있습니다.

- 연결 단자가 구부러지는 등 변형된 경우 즉시 사용을 중지하십시오. 변형을 복구한 후에도 사용하지 마십시오. 연결 단자가 단락되거나 화재, 화상, 부상 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 사용하지 않을 때는 항상 지정된 충전 장비(별매)의 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오. 지진이나 누수 등 예기치 않은 상황에서 전원 플러그가 끊어 있으면 과열, 화재, 화상, 감전 등의 사고가 발생할 수 있으니 주의하십시오.

- 물과 같은 액체(음료수, 담, 바닷물, 반려동물 소변 등)가 묻은 경우 지정된 충전 장비(별매)의 전원 플러그를 즉시 콘센트에서 뽑으십시오. 이물질이 묻으면 단락이 일어나 화재, 화상, 감전이 발생할 수 있습니다.

- 청소할 때는 지정된 충전 장비(별매)의 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오. 그렇게 하지 않으면 화재, 화상 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 의료 기관의 시설 내 모바일 기기 사용에 관한 지침을 따르십시오. 전파는 전자 기기나 전자 의료 장비에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

⚠ 주의

- 지정된 충전 장비(별매)가 콘센트에 연결된 상태에서는 계속 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

- 제품 사용으로 인해 피부 문제가 발생하면 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오. 사용자의 신체 상태에 따라 가려움증, 발진, 습진 또는 기타 증상이 나타날 수 있습니다. 제품의 다양한 부품에 사용된 재료에 대한 설명은 아래의 ‘재료명세표’를 참조하십시오.

■ SIM 카드

본 설명서에서 사용되는 ‘회사’라는 용어는 사용자가 계약한 통신사와 제조업체(CPSpeed CO.,LTD.)를 나타냅니다.
©연결된 기기의 운영 체제 사양이 변경되거나 서비스가 변경/중요되면 일부 기능을 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
©사용 설명서의 전체 또는 일부를 무단 복제하는 것은 금지되어 있습니다.
©사용 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
©사용 설명서의 내용에 대해서는 최선을 다하였지만, 궁극한 점이 있거나 누락된 부분을 발견한 경우 계약한 통신사에 문의하여 주십시오.

⚠ 주의

- SIM 카드를 취급할 때 손가락이나 다른 신체 부위를 다치지 않도록 절단면에 주의하십시오. 절단면이 날카로우 다칠 수 있습니다.

⚠ 경고

- 본인이 이식형 심박조율기, 이식형 제세동기와 같은 전자 의료 장비를 착용하고 있거나 그러한 타인이 근처에 있는 경우 본 제품은 해당 장비가 착용된 위치에서 15cm 이상 떨어져서 휴대하고 사용해야 합니다. 전파가 전자 의료 장비의 작동에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 지유물체가 이동할 수 없고 제품이 타인과 15cm 이내에 있게 될 가능성이 있는 경우 전파를 방출하지 않도록 미리 비행기 모드로 전환하거나 전원을 끄십시오.

- 이식형 심박조율기, 이식형 제세동기 외의 전자 의료 장비를 의료 기관 밖에서 사용해야 하는 경우(예: 재택 치료) 해당 전자 의료 장비 제조업체에 문의하여 전파에 의한 장비의 영향에 대해 알아보십시오. 제품의 전파는 전자 의료 장비의 작동에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다.

- 각 의료 기관의 시설 내 제품 사용에 관한 지침을 따르십시오. 제품의 전파는 전자 의료 장비의 작동에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다.

재료명세표

| 구성품 | 재료 | 표면 처리 |
|----------|---------------|------------|
| 앞면 커버 | PC 수지, ABS 수지 | 코팅 |
| 뒷면 커버 | PC 수지 | 코팅, 레이저 각인 |
| SIM 트레이 | PC 수지, 침류 유리 | 코팅 |
| 전원 버튼 | PC 수지, ABS 수지 | 코팅 |
| 디스플레이 부분 | 유리 | |

| 구성품 | 재료 | 표면 처리 |
|--------------|---------------|-------|
| 외장 케이스 | PC 수지, ABS 수지 | |
| 이더넷 포트 | 니켈합, 구리 | 니켈 도금 |
| 독 포트 | 스테인리스 스틸 | 니켈 도금 |
| LED 램프 | PC 수지 | |
| 앞면 커버의 완충부 | TPU 수지 | |
| 뒷면 커버의 고무 패드 | 실리콘 | |

■ SIM 카드 분리 도구 (동봉)

| 구성품 | 재료 | 표면 처리 |
|-------------------|----------|-------|
| SIM 카드 분리 도구 (동봉) | 스테인리스 스틸 | 연마 |

^[1] 중상: 시력 상실, 부상, 화상(고온 및 저온), 감전, 굴절, 중독 후유증이 있는 부상 등과 치료를 위해 입원해야 하거나 외래 환자로서 장기간 통원해야 하는 부상을 말합니다

^[2] 경상: 치료를 위해 병원에 입원해야 하거나 외래 환자로서 장기간 통원해야 할 필요가 없는 부상, 화상(고온 및 저온), 감전 등을 말합니다

^[3] 물리적 손상: 건물, 가구, 가족 또는 반려동물 등에 대한 장기적인 피해를 말합니다

