

使用注意事项

Speed Wi-Fi DOCK 5G 01

根据无线电法获得特定无线设备的技术标准合格认证

根据电信业务法获得技术标准合格批准

感谢您购买Speed Wi-Fi DOCK 5G 01。

Speed Wi-Fi DOCK 5G 01是一款由移动路由器主机和底座组成的产品。在本说明书中，将移动路由器主机称为“Speed Wi-Fi主机”，其底座称为“底座”。在使用本产品之前，请阅读“使用注意事项”（本说明书）中的“安全注意事项（严格遵守）”，以确保正确使用。“保証書”（保修书）（日语版）记载于随附的“ご利用にあたっての注意事項”（使用注意事项）中。

本产品为日本国内销售的产品。本产品在日本以外的国家/地区销售时，可能会受到当地法律法规的限制。

注意事项

- 连接到AC适配器(另售)或USB连接线(市售)时,请勿将电缆缠绕在Speed Wi-Fi主机上。持续对插头施加过大的力可能会导致故障。



不要将电缆缠绕在设备上,请将其取下。

- 本产品不具备防水功能。可能会因沾水或潮湿而导致故障,使用时请充分注意。

关于使用本产品

- 在假定本产品发生故障之前,请检查“设置指南”中“故障排除”的症状。此外,请查看本产品网页上的“取扱説明書 詳細版(完整版使用说明书)”(日语版)中的“故障とお考えになる前に(故障排除)”。https://www.cpspeed.co.jp/s_products/cps01/（仅日语）“取扱説明書 詳細版(完整版使用说明书)”(日语版)可从UQ WiMAX网站上下载。https://www.uqwimax.jp/wimax/support/guide/manual_download/（仅日语）
- 使用本产品进行通信时,请将其与身体保持至少1.5厘米的距离,且中间不得有金属物体。
- 即使在服务区,如果在信号无法到达的地方(例如隧道和地下室),也无法进行通信。此外,在信号较差的区域,有时也无法进行通信。如果您在通信过程中移动到信号较差的区域,通信有时会中断。
- 由于本产品使用无线电信,因此无法排除第三方拦截通信的可能性。(但是,5G、LTE和WiMAX 2+系统提供安全通信加密和保密功能。)
- 请联系您签约的电信运营商,了解本产品是否可以在海外使用。此外,如果您在海外使用本产品,请务必确认所在国家/地区的法律法规等条件。
- 由于本产品是基于无线电法规定的无线电台,因此根据无线电信法,可能会要求您暂时提交产品以进行检查。
- 您正在使用的产品中的IMEI信息会自动传输给您的电信运营商,用于“产品维护”和“了解使用情况”。
- 对于因地震、雷电、风暴、洪水等自然灾害、火灾、第三方行为、其他意外事故、客户故意或错误操作,或在本公司责任范围以外的其他异常情况下使用而造成的任何损害或收入损失,本公司不承担任何责任。
- 对于因使用或无法使用本产品而造成的任何附带损失(记录内容的变更/消失、业务收入损失、业务中断等),本公司不承担任何责任。
- 对于因未遵守“使用说明书”中所记载内容而造成的任何损害或收入损失,本公司不承担任何责任。
- 对于因与本公司无关的连接设备或软件组合而导致的任何损害或收入损失,本公司不承担任何责任。
- 设置和其他存储的数据有时可能会因产品故障、维修或其他处理而发生更改或丢失。对因数据丢失而造成的任何损害或收入损失,本公司不承担任何责任。
- 建议在电脑硬盘上保存一份重要数据的副本。无论造成缺陷或故障的原因是什么,本公司对保存数据的更改或丢失不承担任何责任。
- 本产品中保存的内容可能会因意外事故、故障、维修或操作不当而被更改或丢失。请务必保留重要内容的副本。请注意,对于因内容更改或丢失而造成的任何损害或收入损失,本公司不承担任何责任。
- 本产品采用液晶显示屏。当环境温度较低时,显示屏响应速度可能会变慢,这是液晶的特性所致,并非故障。显示屏响应速度在室温下将恢复正常。
- 虽然本产品上使用的显示屏采用高精度技术,但某些像素(点)可能会一直亮着或熄灭。这不是故障。
- 请勿将本产品与普通垃圾一起丢弃。请配合收集不需要的产品(包括可选产品),以保护环境,有效利用资源。

*本说明书中使用的“本公司”一词是指与您签约的电信运营商和制造商(CPSpeed CO.,LTD.)。

◎某些功能可能会因连接设备上操作系统的规格发生变化,或服务变更/终止而变得不可用。

◎未经授权,禁止复制全部或部分“使用说明书”。

◎“使用说明书”的内容如有变更,恕不另行通知。

◎尽管我们已尽最大努力确保“使用说明书”的内容准确无误,但如果您有任何疑问或发现遗漏,请与您签约的电信运营商联系。

安全注意事项(严格遵守)

■使用本产品前,请仔细阅读这些安全注意事项(严格遵守),以确保正确使用。

■此处显示的安全注意事项包含防止财产损失和/或用户或他人受伤的信息,必须严格遵守。

■以下类别中的符号表示由于使用不当或未遵守所提供的信息而可能造成的损坏或伤害的程度。

	危险	此符号表示使用不当可能会造成人员死亡或严重受伤 ^[1] 的潜在和紧迫危险。
	警告	此符号表示使用不当可能会导致人员死亡或严重受伤 ^[1] 。
	注意	此符号表示使用不当可能会导致人员受到轻微伤害 ^[2] 或物理损坏 ^[3] 。

¹ 严重伤害：这是指视力丧失、受伤、烧伤(高温和低温)、触电、骨折、中毒导致的后遗症伤害等,以及需要住院治疗或长期门诊就医的伤害。

² 轻微伤害：这是指不需要住院治疗或长期门诊就医的伤害、烧伤(高温和低温)、触电等。

³ 物理损坏：这是指对建筑物、家具、牲畜或宠物等造成的大面积破坏。

本说明书中用于表示禁止和限制事项的图标说明

	表示不允许的操作。		表示不允许用手操作。
	表示不允许拆卸。		表示根据指示进行操作时存在限制(必须执行的操作)。
	表示不允许在产品容易受潮的地方使用或让产品受潮。		表示必须从电源插座中拔出电源插头。

Speed Wi-Fi主机、内置电池、底座、充电设备、SIM卡和相关配件的共同注意事项

⚠ 危险

- 请勿在高温或蓄热的地方(例如火边、取暖器附近、加热暖桌或床上用品下、阳光直射处或烈日照射的汽车内)使用、存放或放置本产品。否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。

- 请勿将本产品放入或靠近微波炉、烹饪家电(如IH加热厨具)或高压容器(如高压锅)。否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。

- 请勿让水或其他液体(饮用水、汗水、海水、宠物尿液等)进入或弄湿连接器。此外,请勿在本产品受潮或可能与水接触的地方(例如浴室或加湿器附近)充电。否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。

- 请勿弯曲或折断本产品,请勿将其置于极端压力下。将本产品放在衣服口袋中携带时,请特别注意不要撞到产品或使其受到其他物体挤压。否则可能会损坏内置电池,从而导致火灾、烧伤或受伤。

- 请勿拆卸或折断本产品,请勿将其置于极端压力下。将本产品放在衣服口袋中携带时,请特别注意不要撞到产品或使其受到其他物体挤压。否则可能会损坏内置电池,从而导致火灾、烧伤或受伤。
 - 在以下情况下请小心:
 - 将本产品放在裤子或裙子口袋中坐着或蹲着
 - 将本产品放在外套口袋中时被门或车门挤压
 - 将本产品放在地板上或柔软物品上(如沙发、床或垫子等)时,踩到产品
 - 将本产品滑入火车或公共汽车的座位之间

- 请勿拆卸或改装本产品。否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。

- 请勿尝试取出本产品的内置电池。否则可能会导致火灾、烧伤或受伤。

- 本产品的后盖无法拆卸。请勿尝试将其拆下。此外,即使本产品因内置电池膨胀而膨胀,也请勿尝试拆卸或过度推入产品后盖。否则可能会导致火灾、烧伤或受伤。

- 只能使用本公司指定的可选配件。使用非指定的配件,或制造商、经销商或规格不明的配件,可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。

⚠ 警告

- 请勿使本产品受到强力、冲击或震动,如掉落、踩踏、抛掷等。否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。

- 请勿让导电异物(金属碎片、铅笔芯等)接触到连接器,并确保没有灰尘、沙子和其他物质。否则可能会导致火灾、烧伤或触电。如果异物意外进入本产品,请关闭产品电源并联系您签约的电信运营商。

- 如果在指定时间后充电仍未完成,请停止充电。否则可能会因过度充电等原因而导致火灾、烧伤、受伤等。

- 在进入可能有易燃气体或产生粉尘的地方之前,请关闭本产品。此外,还要停止充电。易燃气体等可能会引燃并引起爆炸、火灾等。

- 在加油站等场所使用时,请遵循这些特定设施的指示。请勿在加油站等场所为本产品充电。另外,如果在加油站等场所使用本产品,请注意不要让产品掉落,尤其不要在加油时使用。易燃气体等可能会引燃并引起爆炸、火灾等。

- 如果您在操作、充电或存放过程中发现本产品有任何异常,例如发出异味、异常噪音、冒烟、过热、变色或变形,请小心谨慎地执行以下措施。
 - 从电源插座上拔下指定充电设备(另售)的插头。
 - 关闭本产品。

- 不按照上述说明操作可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。如果您发现本产品有任何异常,例如发出异味、异常噪音、冒烟、过热、变色或变形,请联系您签约的电信运营商。

⚠ 注意

- 请勿在本产品损坏时使用。否则可能会导致火灾、烧伤或受伤。

- 请勿将本产品放在不稳定或倾斜的平台上。否则可能会导致产品掉落等事故,并造成伤害。

- 请勿在非非常潮湿、多尘或高温的地方使用或存放本产品。否则可能会导致火灾、烧伤或触电。

- 如果儿童使用本产品,家长或监护人应给予适当的指导,不要让他们以错误的方式使用本产品。否则可能会导致意外吞食、受伤或触电。

- 将本产品放在婴幼儿接触不到的地方,并远离宠物。SIM卡托、SIM卡拆卸工具(内含)等小部件应妥善保管。否则可能会导致意外吞食、受伤或触电。

- 请注意,本产品在连续使用或充电时可能会发热。此外,请注意不要让本产品无意中与您的身体长时间接触,例如将其放在衣服口袋中或入睡时。本产品、内置电池和指定充电设备(另售)在连续使用(例如传输数据)或充电时可能会变热。如果长时间直接接触发热部位,根据您的身体状况,可能会导致皮肤发红、瘙痒、皮疹、低温烧伤等。

Speed Wi-Fi主机

⚠ 危险

- 请勿加热本产品或将其扔进火中。否则可能会导致火灾、烧伤或受伤。

- 请勿对本产品施加过大的力,例如将尖锐物体(钉子等)插入产品、用硬物(锤子等)击打产品或踩踏产品。否则可能会导致火灾、烧伤或受伤。

- 如果本产品中的物质不慎进入眼睛或口中,请立即用清水冲洗,随后马上就医。否则,可能会因产品中物质的影响而导致失明、健康问题等。

⚠ 警告

- 请勿让水或其他液体(饮用水、汗水、海水、宠物尿液等)、金属物品(刀片、订书钉等)或易燃物品等进入本产品的USB端口或SIM卡插槽。此外,请检查SIM卡的插入位置和方向,以避免插入错误。否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。如果异物意外进入本产品,请关闭产品电源并联系您签约的电信运营商。

- 登机前请关闭本产品。飞机上限制使用移动设备。请遵守航空公司的指示。无线电信可能会对飞机上的电子设备产生不利影响。若发生与在飞机上使用移动设备相关的禁止行为,可能会受到法律处罚。

- 遵守医疗机构关于在其场所内使用移动设备的指示。在禁止使用本产品的地方,请关闭产品。无线电信可能会对电子设备或电子医疗设备产生不利影响。

- 如果您佩戴有任何电子医疗设备,请与电子医疗设备的制造商或零售商联系,了解无线电信可能产生的影响。本产品发出的无线电信可能会对电子医疗设备产生有害影响。

- 在靠近使用高精度控制或弱信号的电子装置或设备时,请关闭本产品的电源。无线电信可能会对电子装置的运行产生不利影响。* 以下是一些您应该特别注意的电子装置或设备:助听器、植入式心脏起搏器、植入式心律复律除颤器、其他电子医疗设备和其他自动控制装置或设备。如果您使用植入式心脏起搏器、植入式心律复律除颤器或其他电子医疗设备,请向电子医疗设备制造商或零售商确认这些设备的操作是否会受到无线电信的影响。

- 如果显示屏损坏,请小心本产品的损坏部件或暴露的内部部件。触摸损坏或暴露的部件可能会导致烧伤、受伤或触电。

- 如果发现内置电池漏液或有异味,请立即停止使用并将本产品移离火源。漏出的液体可能会被点燃,并引起火灾或电池破裂。

- 注意不要让您的宠物啃咬本产品。如果内置电池着火、破裂、过热或漏液,可能会引起火灾、烧伤或受伤。

⚠ 注意

- 如果显示屏损坏,内部物质泄漏,请小心不要让泄露的物质接触到皮肤,例如脸部、手或衣服等。否则可能会伤害您的眼睛或皮肤。如果内部物质不慎进入眼睛或口中等部位,或接触到您的皮肤或衣服,请立即用干净的自来水冲洗受影响的区域。如果物质进入眼睛或口中等部位,请冲洗受影响的区域,随后立即就医。

- 请勿将本产品与普通垃圾一起丢弃。否则可能会导致火灾、烧伤或受伤。此外,还可能造成环境破坏。若您不再需要本产品时,请前往销售商店或其他地方将其回收,或根据当地政府的指示进行回收。

- 如果内置电池的內部物质泄漏,请小心不要让泄露的物质接触到皮肤,例如脸部、手或衣服等。否则可能会伤害您的眼睛或皮肤。如果内部物质不慎进入眼睛或口中,或接触到您的皮肤或衣服,请立即用干净的自来水冲洗受影响的区域。如果物质进入眼睛或口中等部位,请冲洗受影响的区域,随后立即就医。

- 取出SIM卡时,请小心SIM卡拆卸工具(内含)的尖端,以免伤及手指或其他部位。触摸SIM卡拆卸工具(内含)的尖端可能会导致受伤。

- 若要在汽车中使用本产品,请在使用前咨询汽车制造商或经销商,以确定无线电信会对汽车的设备造成哪些影响。本产品发出的无线电信可能会对某些车型的电子设备产生不利影响。在这种情况下,请立即停止使用本产品。

- 如果使用本产品后出现皮肤问题,请立即停止使用并咨询医生。根据用户的身体状况,可能会出现瘙痒、皮疹、湿疹或其他症状。有关本产品各部分所用材料的说明,请参阅右侧的“材料清单”。

- 请在足够明亮的地方观看显示屏,并与显示屏保持一定距离。在黑暗的地方或近距离观看可能会降低视力等。

底座、充电设备

⚠ 危险

- 请勿加热本产品或将其扔进火中。否则可能会导致火灾、烧伤或受伤。

- 请务必仅使用指定的设备。不能使用其他设备的底座。使用非指定设备可能会导致过热、火灾、破裂、故障或泄漏。

⚠ 警告

- 如果指定充电设备(另售)电缆或USB连接线(市售)损坏,请勿使用。否则可能会导致火灾、烧伤或触电。

- 如果听到雷声,请勿触摸指定充电设备(另售)或USB连接线(市售)。否则可能会导致火灾、烧伤或触电。

- 请勿在与本产品连接的指定充电设备(另售)连接到电源插座时,使连接器短路。此外,请勿用手指、手或身体的任何其他部位触摸连接器。

- 请勿将重物放在指定充电设备(另售)的电缆或USB连接线(市售)上,也不要对电缆施加过大的力,例如拉扯电缆。否则可能会导致火灾、烧伤或触电。

- 在电源插座上插拔指定充电设备(另售)时,请勿将金属带或其他金属物体与指定充电设备接触。否则可能会导致火灾、烧伤或触电。

- 请勿将电压转换器(例如海外旅行时使用的转换器)与指定充电设备(另售)一起使用。否则可能会导致火灾、过热或触电。

- 请勿对连接到本产品的指定充电设备(另售)的连接部分施加过大的力。否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。

- 请勿用湿手触摸指定充电设备(另售)的电缆或USB连接线(市售)、连接器、电源插头或底座。否则可能会导致火灾、烧伤或触电。

- 注意不要让您的宠物啃咬本产品。如果内置电池着火、破裂、过热或漏液,可能会引起火灾、烧伤或受伤。

- 使用指定的电源和电压。此外,在海外时,请使用可在海外使用的充电设备(市售)为本产品充电。使用错误的电源或电压可能会导致火灾、烧伤或触电。指定充电设备(另售):100 VAC(仅连接至家用交流电源插座)

- 可在海外使用的充电设备(市售):100 - 240 VAC(仅连接至家用交流电源插座)

- 擦拭指定充电设备(另售)电源插头或连接器上的灰尘。在有灰尘的情况下使用可能会导致火灾、烧伤或触电。

- 将指定充电设备(另售)连接到电源插座时,请牢固插入。插入不牢固可能会导致火灾、烧伤或触电。

- 从电源插座拔出电源插头时,请勿用力拉扯指定充电设备(另售)的电缆。握住指定充电设备(另售)将其拔出。拉扯指定充电设备(另售)的电缆可能会导致损坏电缆并导致火灾、烧伤或触电。

- 从本产品插拔指定充电设备(另售)或USB连接线(市售)时,请将其直接插入连接器或从连接器中直接拔出,不要用力过猛,例如拉扯电缆。错误地拔出可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。

- 如果连接器出现弯曲或变形现象,请立即停止使用。即使变形恢复至原样,也不要继续使用。否则,可能会导致连接器短路或引起火灾、烧伤、受伤或触电。

- 不使用指定充电设备(另售)时,请务必从插座上拔下指定充电设备的电源插头。请注意,如果发生地震或漏水等意外情况,不拔下电源插头可能会导致过热、火灾、烧伤或触电等事故。

- 如果指定充电设备(另售)的电源插头接触到液体,如水(饮用水、汗水、海水、宠物尿液等),请立即从电源插座拔掉插头。达到任何液体都可能会引起短路,从而导致火灾、烧伤或触电。

- 清洁时,请从电源插座上拔下指定充电设备(另售)的电源插头。否则,可能会引起火灾、烧伤或触电。

- 遵守医疗机构关于在其场所内使用移动设备的指示。无线电信可能会对电子设备或电子医疗设备产生不利影响。

⚠ 注意

- 请勿在指定充电设备(另售)连接到电源插座时持续触摸它。否则可能会导致烧伤。

- 如果使用本产品后出现皮肤问题,请立即停止使用并咨询医生。根据用户的身体状况,可能会出现瘙痒、皮疹、湿疹或其他症状。有关本产品各部分所用材料的说明,请参阅下面的“材料清单”。

SIM卡

⚠ 注意

- 处理SIM卡时,请小心切割边缘,以免伤到手指或其他身体部位。切割边缘可能很锋利,会造成伤害。

在医疗设备附近或医疗机构内使用本产品

⚠ 警告

- 如果您或附近有人员佩戴电子医疗设备(例如植入式心脏起搏器或植入式心律复律除颤器),请确保携带和使用本产品时与这些设备保持至少15厘米的距离。无线电信可能会对电子医疗设备的运行产生有害影响。如果您无法自由移动,并且本产品与其他人的距离可能在15厘米以内,请提前将本产品切换到不发射无线电信的状态(飞行模式或关闭)。

- 如果您需要在医疗机构外(例如在家治疗)使用植入式心脏起搏器或植入式心律复律除颤器以外的电子医疗设备,请咨询相关电子医疗设备制造商,了解无线电信对设备的影响。本产品发出的无线电信可能会对电子医疗设备的运行产生有害影响。

- 请遵循相关医疗机构关于在其场所内使用本产品的说明。本产品发出的无线电信可能会对电子医疗设备的运行产生有害影响。

材料清单

Speed Wi-Fi主机

组件	材料	表面处理
前盖	PC树脂和ABS树脂	涂层
后盖	PC树脂	涂层,激光雕刻
SIM卡托	PC树脂和玻璃纤维	涂层
电源按钮	PC树脂和ABS树脂	涂层
显示屏部分	玻璃	

底座

组件	材料	表面处理
外壳	PC树脂和ABS树脂	
以太网端口	尼龙、铜	镀镍
底座端口	不锈钢	镀镍
LED灯	PC树脂	
前盖上的缓冲部分	TPU树脂	
后盖上的橡胶垫	硅胶	

SIM卡拆卸工具(内含)

组件	材料	表面处理
SIM卡拆卸工具(内含)	不锈钢	研磨

操作注意事项

这些注意事项旨在防止故障发生,确保充分发挥性能。请仔细阅读这些注意事项以确保正确使用。

- Speed Wi-Fi主机、内置电池、底座、充电设备、SIM卡和相关配件的共同注意事项

- 使用过程中请勿对本产品施加过大的力。切勿将本产品放入密封袋中,也不要装在装有产品的袋子上放置重物。将本产品放进口袋时坐下可能会损坏显示屏或内部电路板,导致设备故障。将外部设备连接到外部连接器时可能会损坏连接器,从而导致故障。即使没有外部损坏,此类损坏和故障也不在保修范围内。
- 请勿在极热、极冷或潮湿的地方使用本产品。(请在5° C至35° C的环境温度范围以及35%至85%的湿度范围内使用。)
- 反复地将Speed Wi-Fi主机插入底座或从底座取出可能会导致故障。
- 请勿在高频或震动较多的地方使用。否则可能会引起故障。
- 请勿使用干棉签等清洁连接器。端子脏污可能会导致连接不良。清洁连接器时,请勿用力过猛,以免变形。
- 使用柔软的干布(例如眼镜布)清洁本产品。用干布用力擦拭可能会划伤显示屏。如果显示屏表面留有污渍或污迹,可能会弄脏显示屏。用酒精、稀釋剂、苯、清洁剂等擦拭显示屏,也可能擦掉外壳上的印刷内容或导致故障。
- 用消毒剂、抗菌纸等擦拭显示屏,可能会导致产品变色、导致变形或擦掉外壳上的印刷内容。此外,如果在本产品附近使用消毒剂,消毒剂可能会进入产品内部并导致故障。
- 使用时尽量远离固定电话、电视和收音机。在它们附近使用本产品可能会对其产生影响。
- Speed Wi-Fi主机和底座在使用过程中可能会变热,例如在传输数据或充电时。这不是故障。
- 如果Speed Wi-Fi主机在使用过程中变热,电源可能会因保护功能而自动关闭。在这种情况下,请过一段时间后再打开电源重新连接。
- 将Speed Wi-Fi主机连接到底座时,请勿用力推动或施加过大的力。否则可能会导致Speed Wi-Fi主机和底座损坏或连接不良。
- 在显示屏显示或通信期间可以对Speed Wi-Fi主机进行充电。但是,充电时间会稍加延长。
- 请勿将本产品放置在腐蚀性化学品附近或产生腐蚀性气体的地方。否则可能会引起故障。
- 如果在充电时听到外面有雷声,请勿使用本产品。否则可能会有雷击和触电的风险。
- 请务必仅使用指定的外围设备。使用其他外围设备可能会导致故障。
- 请勿将本产品放入微波炉或压力容器等烹饪器具中。否则可能会引起故障。
- 客户不得自行拆卸、改装、修理本产品。否则可能会引起故障。另外,客户自行拆卸、改装、修理本产品后使用的行为会违反无线电法和电信业务法。

