

au Smart Glasses

取扱説明書

日常なお手入れ方法

留意事項

- テンプルを広げた時の曲がり幅（＝スマートグラスが対応する頭部の幅）は140mm～183mmです。ただし、個人差があるため、頭部の形状によって装着感に差が生じる可能性があります。
- レンズや筐体に水しぶきがかかったり、汚れたりした場合は、付属の専用クリーニングクロスを使用して、本体に傷をつけないようにやさしく拭いてください。力を入れて拭いたり、アルコール、強力な化学薬品、強力な洗剤を含むアルコールクリーナー、表面がざらざらしたものは使用しないでください。
- スマートグラスは、スマートフォンなどのデバイスに接続して使用するものです。その他のデバイスとの接続方法については、販売店にご相談いただくか、CPSpeedの公式ウェブサイトをご覧ください。

メンテナンスやお手入れについて

- スマートグラスや付属品を濡らさないようにしてください。電子レンジやドライヤーなどを使ってスマートグラスを乾かささないでください。
- ケーブルを90°以下の鋭角な角度に折り曲げないでください。破損や断線の原因になります。
- 損傷や変形を避けるため、使用中や保管中にスマートグラスを押ししたりして圧力を加えないでください。デバイスの機能に影響を与える場合があります。
- スマートグラスや付属品に強い衝撃や振動を与えないでください。故障の原因となります。
- クリーニングやメンテナンスを行う際は、使用を中止し、他の機器と接続しているケーブルを全て外してください。
- 製造メーカーが認証した、かつ本製品と互換性のあるアクセサリのみをご使用ください。他の種類のアクセサリを使用すると、本製品の保証条件に違反し、使用国の関連法規にも抵触する可能性があります。安全上の問題が発生する可能性があります。

- 許可なく本製品および付属品を分解したり改造しないでください。勝手に分解したり改造すると、保証対象外となります。デバイスが故障した場合は、CPSpeedコールセンターにご連絡ください。
- スマートグラスを硬いものにぶつかけたり、外部からの強い衝撃によってデバイスが破損した場合、破損した部分に触れたり、取り外そうとしたりせず、直ちに使用を中止し、速やかにCPSpeedコールセンターにご連絡ください。

安全に関する情報

危険を回避し、本製品の性能を最大限に発揮するために、以下の注意事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

お客様の健康について

- 本製品や付属品には小さな部品が含まれています。お子様が不注意によりこれらを壊したり、小さな部品を誤って飲み込まないように、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- お子様やペットが本製品や付属品をかじったりすると、怪我やデバイスの故障の可能性があるため、ご注意ください。
- 本製品は、0.00D~5.00Dの近視調節に対応します。13歳未満のお子様は本製品を使用しないでください。13歳以上のお子様は、保護者の監督のもとでご使用ください。また、長時間の使用は避けてください。

健康面や安全面について

- 大音量での長時間のご利用は聴力に悪い影響を与える可能性があります。
- 目が疲れたり、めまいがした場合や気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。使用の継続により健康が損なわれる可能性があります。
- 乱視、遠視などではっきり見えない場合や、視度調節ダイヤルを限界まで調節してもはっきり見えない場合は、ご使用をお控えください。
- 装着中に皮膚に違和感を感じた場合は、スマートグラスをクリーニングしてからご使用ください。それでも違和感が続く場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。

周囲の安全に関する注意

- スマートグラスのケーブルに引っかかったりつまづいたりしないよう、ケーブルの位置に注意してください。
- 外部の危険や警告音に気づきにくいため、スマートグラスを使用する際は周囲の安全を確認してください。
- 頭部や顔に圧迫感を避けるために、スマートグラスは座る姿勢でご使用ください。
- 歩きながらの使用や、自転車や自動車などの運転をする際には、スマートグラスを使用しないでください。視界が制限されたり、周囲への注意が散漫になり、事故の危険が生じる可能性があります。
- 電車の中など、不規則な振動のある場所で使用すると、視覚や脳に負担をかける可能性があります。不快感を感じた場合は、使用を中止してください。

可燃性および爆発の可能性がある場所

- ガソリンスタンド(サービスステーション)、可燃性物質や化学薬品の近くなど、可燃性または爆発物を使用や保管する場所では、本製品を使用しないでください。標識や表示がある場所では、その指示に従ってください。
- 本製品を可燃性の液体、ガスまたは爆発の可能性のある物質と同じ箱の中に保管または搬送しないでください。

操作環境

- 本製品は雨や直射日光の当たる場所、火気の近く、ほこりや湿気の多い場所、磁場が強い場所では使用しないでください。これらの環境では正常な動作が保証されず、故障の原因となります。
- 雷が鳴っているときには本製品の使用を避けてください。雷による機器の故障や感電の危険性があります。
- 本製品は0°C～35°Cの温度範囲で使用し、また、本製品や付属品は-20°C～+45°Cの範囲内で保管してください。周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、機器の故障の原因となります。
- 長時間の使用により、機器の温度が上昇することがあります。機器の温度が異常に高くなった場合は、直ちに使用を中止してください。高温により低温やけどの危険性があります。また、本製品には熱を通しやすい材質（金属を含む）のシールなどを貼り付けしないでください。発熱が原因で故障ややけどの可能性がります。

- 高温になる場所（火のそば、暖房器具の近く、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）での使用、保管、放置はお避けください。火災、やけど、けが、感電などの危険が生じる可能性があります。
- 電子レンジやIH調理器などの加熱調理器の近くに置かないでください。故障、火災、やけど、けが、感電などが発生する可能性があります。
- 砂や土、泥をかけたり、直接置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないようにしてください。故障、火災、やけど、けが、感電などの危険が生じる可能性があります。

一般注意事項

本資料の内容および画像は説明用であり、実際の製品（外觀、色、サイズなど）やサポート機能には若干の差異が生じる可能性があります。詳細は実際の製品をご確認ください。

免責事項

本製品をお買い上げいただきご購入、誠にありがとうございます。本書の内容はお客様の安全、法的権利、および責任に関連しています。本書の内容はCPSpeed株式会社（以下、「弊社」と称します）により変更される可能性があります。最新の製品情報は公式サイト <https://www.cpspeed.co.jp/>でご確認ください。

本製品の使用は、本書の内容を了解し同意したものと見なされます。弊社の故意または重大な過失を除き、お客様が本製品の使用とそれに伴う結果により、第三者に損害を与えた場合、自身の責任と費用で問題を解決し、それにより弊社に損害が生じた場合には、当該損害を賠償するものとします。弊社製品の保証およびサービスについての詳細は、 <https://www.cpspeed.co.jp/>でご確認いただけます。

使用上の注意事項

ご利用前に、「動作確認済端末一覧」をご確認ください。

- 車、バス、地下鉄や列車などの走行中の車両内で本製品を使用する際には、周囲の環境に注意してご利用ください。また、騒音の大きい環境では長時間の使用は避けてください。
- 本製品は正しく装着してください。正しく装着しないと、目の疲れなどの原因となる可能性があります。
- 継続して本製品を使用する場合、温度が上昇する可能性があります。その際は即座に使用を中止してください。高温な場所に直接触れると、お客様の皮膚に赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となる可能性があります。
- 目が疲れたり、めまいがした場合は、すぐに使用を中止してください。使用を継続すると、お客様の健康を損なう可能性があります。
- 本製品は肌に直接触れて使用するものですので、複数の人での共有はお勧めしません。目の病気の感染などの原因となる可能性があります。
- 2時間以上の連続使用は避け、ご自身の体調に合わせて休憩時間を調整してください。
- 本製品にはレンズと高性能ディスプレイが内蔵されていますので、本製品を落下させたり、踏みつけたり、投げつけたりするなどの強い力や衝撃、振動を与えないでください。落下や強い衝撃はガラスを破損する恐れがあり、製品の故障ややけど、けが、感電の原因となります。製品の落下や衝突が発生した場合は、CPSpeedコールセンターにご連絡ください。本製品が破損した場合は、使用を中止してください。
- 体調不良や不安定な精神状態、または妊娠中、高齢の場合は、本製品を使用する前に医師に相談してください。
- 本製品を使用中に肌の腫れ、かゆみ、刺激、またはその他の皮膚反応が現れる場合は、直ちに使用を中止し、医師の診療を受けてください。

●本製品を分解、改造、またはご自身で修理しないでください。本製品の破損やお客様のけがなどが発生する可能性があります。製品の分解、改造、修理、または破損や故障した製品の使用など、不適切な使用に起因する損害やけがに対して、弊社は責任を負いません。また、製品の保証も終了します。

●製品に損傷が生じた場合、特にレンズ、ケース部分に亀裂、破損、変形が見られる場合は、使用を中止してください。そのまま使用を続けると、本製品の破損による事故やお客様のけがなどが発生する可能性があります。

●本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に持ち運ぶ際は、ぶつからないように注意してください。故障やけがの原因となります。

●使用中に本製品を布団などで覆ったり包んだりしないでください。火災ややけどの原因となります。

●本製品を破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●湿気やほこりの多い場所や高温になる場所で本製品を使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

●本製品を火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●本製品を鋭利な物で刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●ディスプレイが破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

●本製品のType-Cケーブルが傷んだまま使用しないでください。傷んだまま使用すると、漏電などにより火災、やけど、感電などの原因となります。

●本製品のテンブル部を開閉する際は、無理な力を加えないでください。故障、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●本製品のType-Cケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

●濡れた手で本製品のType-Cケーブルに触れないでください。通電などによる火災、やけど、感電などの原因となります。

●本製品のType-Cケーブルを接続先デバイスに差し込む際は、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと接続不良により発熱し、火災、やけど、感電などの原因となります。

●接続先デバイスから本製品のType-Cケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●本製品のType-Cケーブルの端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●お手入れの際は、本製品のType-Cケーブルを接続先デバイスから抜いてください。抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

●本製品のType-Cケーブルが首に絡まないようご注意ください。けがや窒息などの原因となります。

製品仕様

| | |
|--------|---|
| 本体 | サイズ |
| | 展開時：約159mm×48mm×179mm (横×高さ×深さ) |
| | 折り畳み時：約162mm × 48mm × 46mm (横×高さ×深さ) |
| | 厚み 約21mm |
| ディスプレイ | 重量 約112g(ケーブル込み) |
| | サイズ マイクロOLEDディスプレイ×2、片側約0.49インチ |
| | 色彩 約90% DCI-P3（約120% sRGB) |
| | タイプ Micro OLED |
| センサー | 解像度 2×1920×1080 |
| | PPI 4523 |
| | リフレッシュレート 60Hz |
| | コンパス 対応 |
| センサー | ジャイロ 対応 |
| | 加速度 対応 |

| | |
|-------|---|
| 光学 | 光学 Birdbath |
| | 視野角 約41度 |
| | 瞳孔間距離 63.5mm±4mm |
| | 角解像度PPD 53 |
| 着用 | 輝度 代表値：約480nit |
| | 視度調節 0.00D～5.00Dの近視調節が可能 片目だけの調節にも対応 |
| | ノーズパッド エアシリコノーズパッド、3段階調節に対応 |
| オーディオ | テクノロジー オープン型オーディオ設計 |
| | スピーカー 約128mm ² の超薄型大振幅スピーカー×2 |
| | 立体音響 対応 イヤホンジャック 非対応 |

皮膚感作性

使用者の体質や体調によっては、長時間の使用によりかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異常が生じた場合は、使用を中止し、医師の診察を受けてください。

材質一覧

| | 使用箇所 | 使用材質 |
|-------|-----------|-----------|
| 本体 | ノーズパッド | シリコン |
| | フレームリアケース | PC |
| | テンブル | PC |
| | テンブルペイント | UV |
| | ブリッジ | ステンレススチール |
| | レンズ | PC |
| トレイ | | PC |
| 収納ケース | | PC+EVA |

法律上の注意事項

商標について

- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。